

# THERMOFIX

Fibres Adhésives pour Collage Permanent




## Accélère considérablement le travail appliqué.

Découper, repasser, c'est aussi simple que ça. En utilisant THERMOFIX, il est facile et rapide d'apposer une broderie dessins sur des vestes, des chemises et des tissus. En permanence - même après des lavages fréquents! THERMOFIX est comme un non-tissé composé de fibres adhésives. Il est repassé dans le motif de broderie fini après le processus de broderie.

Ensuite, l'emblème est placé à l'endroit désiré sur votre tissu et doit être fixé de façon permanente, soit avec un fer à repasser ou une presse à chaud. THERMOFIX ne se limite pas à la réalisation d'applications simples et rapides: c'est la solution parfaite pour les zones très petites et difficiles où la fixation par machine est tout simplement impossible. Il est également très adapté pour la fusion des bords et pour la couture!

**GUNOLD**<sup>®</sup>




# THERMOFIX

## Utilisations principales:


- ◆ Fibres adhésives pour le collage permanent d'applications, de patches et d'emblèmes.
- ◆ Pour la fusion permanente des bords et pour le sertissage.

## Conseils d'utilisation:

### Revêtement de l'emblème:

- ◆ Placez l'emblème avec le revers sur THERMOFIX et découpez la forme grossièrement en ajoutant environ 3mm de longueur supplémentaire.
- ◆ Recouvrez l'emblème avec du papier siliconé des deux côtés (pour protéger le fer et la presse). Appuyez avec la presse à chaud à 170 °C pendant env. 5 secondes. Appuyez avec un fer  pendant env. 5 secondes.
- ◆ Après le processus de fusion, retirez délicatement l'emblème du papier siliconé et pliez le dépassement de l'adhésif à l'envers.  
Avantage: meilleure liaison des bords.

### Appliqués sur les vêtements:

- ◆ Repassez le matériel de base avant utilisation. Les finis en tissu s'évaporent et une fixation permanente est réalisée!
- ◆ Placez l'emblème enduit à l'endroit désiré, couvrez-le avec du papier siliconé et faites fusionner de manière permanente: avec la presse à chaud (pression moyenne) à 170 °C pendant env. 10 à 15 secondes. Bien repasser avec un fer  pendant env. 20 à 25 secondes.
- ◆ Répétez le processus de repassage sur l'envers du tissu.



**Important:** Placez du papier siliconé sur le Thermofix non recouvert restant. Sinon, il collera à la presse à chaud ou au fer à repasser. Demandez notre papier siliconé. Nous pouvons vous offrir le conditionnement suivant.

Papier siliconé, 41 g / m<sup>2</sup>, 50 m, largeur 39 cm

Vos propres tests sont nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats de collage afin de déterminer la pression, la température et le temps. L'adhésivité complète sera atteinte après 48 heures!

## Informations techniques:

- ◆ **Fibres adhésives pour le repassage**
- ◆ **Matière:** 100% polyamide
- ◆ **Poids:** 50g/m<sup>2</sup>  
Si repassé avec presse à chaud - lavable jusqu'à 60 °C  
Si repassé avec du fer à repasser - lavable jusqu'à 40 °C
- ◆ **Présentation:**  
Rouleaux, 2 dimensions  
0,5 m x 100 m  
0,5 m x 25 m
- ◆ **Quantité minimale de commande:**  
vendu au rouleau



Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies.  
Pour plus d'informations, visitez notre site web [www.gunold.de](http://www.gunold.de)!

# GUNOLD®

