

STICK-PROTECT

Gaze de protection pour badges et écussons




De belles broderies n'irriteront pas votre peau ...

... Si elles sont recouvertes de la gaze de protection »STICK PROTECT« ...

Spécialement conçue pour les tissus délicats, précieux où les coutures ou broderies peuvent irriter la peau. STICK PROTECT est à repasser au dos de l'écusson et va totalement recouvrir le motif brodé, durablement et même après de nombreux lavages. STICK PROTECT ne rend pas seulement une surface de tissus ordinaire lisse et douce, il est également le support idéal pour le renforcement des cols, doublures et autres garnitures de tissus.



GUNOLD®



STICK-PROTECT

Utilisations principales:

- ◆ Gaze de protection à utiliser sur tissus/ broderies pouvant irriter la peau.
- ◆ Gaze permanent pour doublure sur tissus délicats afin de renforcer les cols et manchettes.

Conseils d'utilisation:

- ◆ Placer le STICK-PROTECT du côté adhésif au dos de l'écusson et passer le fer à repasser ou la presse à repasser:

Température: 120-130°C | Durée: 10-14 secondes | Pression: 3-4 bars

Précautions d'emploi:



ASTUCE:

Coupez STICK PROTECT généreusement environ 2 à 3 cm plus grand que le motif de votre broderie, en prenant soin d'arrondir les angles.



au dos du tissu



fer



presse à repasser

Informations techniques:

- ◆ Matière Thermocollante
- ◆ Matière
 - Base: 100% polyester
 - Revêtement: 100% polyamide
- ◆ Poids: 53 g/m²
 - Base: 43 g/m²
 - Revêtement: 10 g/m²
- ◆ Présentation:
 - Rouleaux, 2 dimensions différentes
 - 150 cm x 180 cm
 - 50 cm x 25 m
- ◆ Quantité minimum de commande:
 - 1 rouleau



Stockage:

Garder le STICK PROTECT dans un endroit sec et hors de la lumière directe du soleil. Après utilisation, garder les reliquats dans un sachet ou carton fermé.

Si vous voulez quelques conseils sur l'utilisation des non tissés, n'hésitez pas à aller sur notre site web

www.gunold.de

Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.gunold.de!

Distributed by:

GUNOLD®

